

LIM SAS 86 rue de la Poudrette F-69100 Villeurbanne Tel: +33 (0)4 72 14 68 30 Fax: +33 (0)4 72 37 72 76 http://www.lim.eu

Armoire pressiométrique automatisée

Documentation utilisateur

Date	Auteur	Description
09/12/2016	Mathieu Cheynet	Version initiale
02/08/2017	Mathieu Cheynet	MAJ plans de câblage
	Hi	storique de révision

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 1	
	Documentation utilisateur	Mise à jour : 09/10/2017		De 42	
		Auteur : Mathieu Cheyne	et		
		Catégorie : Public	Statut :	BPE	
	Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.				

Table des matières

1	Intro	oduc	ction		4
2	2 Caractéristiques techniques		4		
3	Des	crip	tion générale		5
	3.1.1	1	Vue d'ensemble		5
	3.1.2	2	Version avec écran intégré		5
	3.1.3	3	Version sans écran accompagnée d'un Pocketl	_IM	6
	3.1.4	4	Nomenclature		7
	3.1.5	5 /	Alimentation		7
3.2	2 (Choi	x de l'application		8
3.:	3 I	Menu	u principal		9
3.4	4 I	Menu	u Boîte à outils		
	3.4.1	1	nstallation		12
	3.4.2	2 1	Nenu pression		13
	3.4.3	3 I	Nenu volume		14
3.	5 I	Menu	u essai		16
	3.5.1	1	Paramétrage d'un essai de calibrage		17
	3.5.2	2	Paramétrage d'un essai d'inertie		
	3.5.3	3 I	Paramétrage d'un essai terrain		21
3.	6 I	Menu	u mesure		24
3.	7 I	Menu	u maintenance		27
3.8	8 I	Menu	u de pilotage des électrovannes		
3.9	9 I	Menu	u Régulation manuelle		
3.1	10	Ме	nu Diagnostic		31
4	Mise	e en	pratique		33
4.	1	Prép	aration du matériel		
	4.1.1	1	Remplissage de la colonne d'eau		
	4.1.2	2	Purge de la sonde		
	4.1.3	3 I	Pré-dilatation de la sonde		
	4.1.4	4	Nise à zéro du volume		35
	4.1.	5 I	Nise à zéro des capteurs pression		
4.2	2	Essa	i de calibrage (dilatation propre de l'appareilla	ge)	
4.:	3 I	Essa	i d'inertie (résistance propre de la sonde)		37
4.4	4.4 Essai terrain				
4.	5 \$	Sécu	irités programmées	0 (-4	
			Armoire pressiometrique automatisee	Creation : 09/12/2016	Page 2
	Ð	M		Mise à jour : 09/10/2017	De 42
			Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheynet	
				Catégorie : Public	Statut : BPE

	4.5.1	Vérifications continues	. 39
	4.5.2	2 Vérifications au lancement d'un essai	39
	4.5.3	3 Vérifications en cours d'essai	39
5	Ann	lexes	.40
•	5.1	Annexe A : Schéma hvdro-pneumatique	.40
	5.2	Annexe B : Plan de câblage en version écran intégré	.41
	5.3	Annexe C : Plan de câblage en version sans écran	.42

Index des illustrations

	-
Figure 1 : Choix de l'application	8
Figure 2 : Menu principal	9
Figure 3 : Visualisation des valeurs du dernier essai	.10
Figure 4 : Visualisation de la courbe du dernier essai	. 11
Figure 5 : Menu boîte à outils	. 11
Figure 6 : Menu installation	.12
Figure 7 : Menu de remise à zéro des capteurs pression	.13
Figure 8 : Confirmation de remise à zéro d'un capteur pression	.13
Figure 9 : Menu installation du capteur de volume	.14
Figure 10 : Confirmation de la remise à zéro du capteur de volume	.15
Figure 11 : Menu de choix du type d'essai (références non sélectionnées)	.16
Figure 12 : Menu de choix du type d'essai (références sélectionnées)	.17
Figure 13 : Menu de paramétrage d'un essai de calibrage	.18
Figure 14 : Menu de paramétrage d'un essai de calibrage (suite)	.19
Figure 15 : Menu de paramétrage d'un essai d'inertie	.20
Figure 16 : Menu de paramétrage d'un essai terrain	.21
Figure 17 : Menu de paramétrage d'un essai terrain (suite)	.22
Figure 18 : Menu de configuration du forage	.23
Figure 19 : Menu mesure avant le lancement d'un essai	.24
Figure 20 : Menu mesure pendant un essai	.26
Figure 21 : Menu de choix du ∆P	.26
Figure 22 : Confirmation de l'arrêt manuel de l'essai	.27
Figure 23 : Menu maintenance	.28
Figure 24 : Menu de pilotage des EVs	.28
Figure 25 : Confirmation de l'ouverture d'une électrovanne	.29
Figure 26 : Accès au lancement du diagnostic	.29
Figure 27 : Menu de régulation manuelle	.30
Figure 28 : Menu de régulation manuelle (en cours)	.31
Figure 29 : Déroulement du diagnostic	.31
Figure 30 : Résultats du diagnostic	.32
5 5	

Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 3
	Mise à jour : 09/10/2017		De 42
Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheynet		
	Catégorie : Public	Statut	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		

1 INTRODUCTION

Le PressioLIM automatique est un appareil destiné au domaine de la géotechnique. Sa principale fonction est la réalisation d'essai pressiométrique de type Ménard selon la norme NF EN ISO 22476-4.

Ce produit, évolution du PressioLIM en version manuel, propose un déroulement automatisé des essais pressiométriques en permettant une gestion autonome et intelligente de la régulation des différentes variables d'essai (pressions et volume). Le pilotage par l'opérateur se voit ainsi simplifié, l'enregistrement et la fiabilité des résultats renforcés.

Afin d'apporter une solution complète, l'appareil PressioLIM automatique, peut être utilisé comme enregistreur de paramètres de forage, grâce à l'activation de l'option correspondante. Couplé avec une utilisation du logiciel Geolog 4, pour le dépouillement des données, l'ensemble présente ainsi une adaptabilité, une commodité et un gain de temps non négligeable, sur tout type de chantier géotechnique.

2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grace aux différents capteurs et distributeurs dont il est équipé, le PressioLIM automatique permet la mesure, l'affichage, l'enregistrement et la régulation des paramètres normés suivant :

- Pression PR : pression du liquide dans la cellule centrale de la sonde,
- Pression PG : pression de gaz dans les cellules de garde de la sonde,
- Volume de liquide injecté dans cellule centrale de la sonde.

Le PressioLIM automatique est conçu pour la réalisation d'essais jusqu'à des pression de 100 bar. Il est compatible avec des sondes de type G ou E, pour des volumes jusqu'à 700 cm³.

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 4	
		Mise à jour : 09/10/2017		De 42	
	Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheyne	et		
		Catégorie : Public	Statut :	BPE	
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.					





3.1.4 Nomencl	ature
Repère	Désignation
1	Bouton ON / OFF
2	Embase USB
3	Ecran
4	Bouton poussoir BP1
5	Bouton poussoir BP2
6	Bouton poussoir BP3
7	Bouton poussoir BP4
8	Vanne de purge manuelle du circuit d'air
9	Vanne de purge manuelle du circuit d'eau
10	Vanne de purge manuelle de la chambre intermédiaire
11	Vanne de purge manuelle du détendeur bouteille
12	Entrée d'alimentation en azote
13	Sortie vers la cellule centrale de la sonde
14	Sortie vers les cellules de garde de la sonde
15	Embases bus CAN
16	Embases alimentation
17	Sortie des circuits de purge
18	Entrée de remplissage de la colonne d'eau

3.1.5 Alimentation

Le PressioLIM automatique accepte une alimentation en 9-36V continus, ce qui permet une adaptation sur tous les types de batteries courantes. Le branchement est réalisé via l'embase d'alimentation 3 points mâle présente sur l'appareil.

La puissance requise pour un bon fonctionnement est de 125 Watts.

Dans la version avec PocketLIM, il est nécessaire de dupliquer l'alimentation pour permettre le fonctionnement des deux appareils, la communication se fait via le bus CAN par l'intermédiaire de l'embase 6 points mâle présente en façade.

Un appui simple sur le bouton ON / OFF permet la mise sous tension ou l'extinction de l'appareil.

Dans la suite du document, les écrans représentent soit celui de l'armoire si elle en est équipée, soit celui du PocketLIM qui l'accompagne.

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016	Page 7
		Mise à jour : 09/10/2017	De 42
	Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheynet	
		Catégorie : Public Sta	tut : BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.			

3.2 CHOIX DE L'APPLICATION

Dans le cas d'une installation combinée des applications « Forage » et « Essai pressiométrique Ménard automatique », cet écran permet de choisir celle que l'on souhaite utiliser.

Ess	ai L.Ménard Auto

Figure 1 : Choix de l'application

- > BP1 : Déplacement de la liste d'icônes vers la gauche
- > BP2 : Déplacement de la liste d'icônes vers la droite
- > BP3 : Validation de l'application sélectionnée
- BP4 : Aucune action

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 8	
		Mise à jour : 09/10/2017		De 42	
	Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheyne	eu Cheynet		
		Catégorie : Public	Statut :	BPE	
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.					

3.3 MENU PRINCIPAL

Le menu principal correspond à un écran de visualisation en temps réel des différents paramètres utiles au déroulement d'un essai pressiométrique :

- PR : pression dans la cellule centrale de la sonde,
- PG : pression dans les cellules de garde de la sonde,
- Pdi : pression différentielle calculée, Pdi = PG PR,
- P bouteille : pression de la bouteille d'alimentation en azote,
- Volume : volume d'eau injecté dans la sonde,
- Fluage : calcul du fluage sur le dernier palier effectué,
- N° de palier
- Type d'essai et profondeur : cote de l'essai en cours
- Barre de progression représentant le niveau d'eau réel dans la colonne.



Figure 2 : Menu principal

- > BP1 : Accès au menu *Boîte à outils*
- BP2 : Démarrage d'un essai
- > BP3 : Accès à l'application Forage
- > BP4 : Accès au menu Maintenance

On y retrouve également le bandeau supérieur de diagnostic commun aux appareil LIM 5G.

$\mathbf{DRL} \qquad \mathbf{N}^{9} \stackrel{2}{T} \stackrel{20}{=} \stackrel{20}{\overset{20}{\mathbf{2$	17:04			
Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016	Page 9		
	Mise à jour : 09/10/2017	De 42		
Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheynet			
	Catégorie : Public Statut :	BPE		
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.				

Ce bandeau renseigne l'opérateur sur l'état du GPS, l'état du GSM, la présence d'une clé USB, la taille restante dans l'appareil, le nombre de carte CAN présente sur le BUS et l'heure. Elle donne aussi le nom du forage en cours. Cette barre est aussi un bouton qui permet, lorsque plusieurs applications sont installées, de revenir au menu précédent (choix de l'application).

Dans le menu principal, un appui sur le tableau central active la visualisation du dernier essai enregistré. On pourra alors basculer entre les modes d'affichage « info. », « tableau » et « courbe ».

Palier	Pr	V1	V15	V30	V60	Flu.	Δ60
1	0.92625	-4	25	52	92	40	92
2	1.96125	107	133	157	181	24	89
3	2.95625	186	187	186	186	О	5
4	6.69125	184	189	189	189	0	3
5	10.3775	185	190	190	191	1	2
6	14.0262	187	193	193	193	О	2
7	17.795	191	196	195	196	1	3
8	21.4263	192	196	197	197	О	1
9	25.1537	193	198	198	199	1	2
				me	enu		<u>ک</u>

Figure 3 : Visualisation des valeurs du dernier essai

- > BP1 : Navigation dans le tableau de valeurs
- > BP2 : Navigation dans le tableau de valeurs
- > BP3 : Choix du mode d'affichage
- > BP4 : Retour à l'écran principal

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 10
		Mise à jour : 09/10/2017		De 42
	Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheynet		
		Catégorie : Public	Statut :	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.				



3.4.1 Installation

Le menu *Installation* permet d'effectuer les mises à zéro des différents capteurs de l'appareil. Il est ici possible de choisir entre les capteurs de pression et le capteur de volume.



Figure 6 : Menu installation

- > BP1 : Déplacement de la liste d'icônes vers la gauche
- > BP2 : Déplacement de la liste d'icônes vers la droite
- > BP3 : Validation de l'application sélectionnée
- BP4 : Aucune action

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 12
	Mise à jour : 09/1	Mise à jour : 09/10/2017		De 42
	Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheynet		
		Catégorie : Public	Statut :	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.				



Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.

3.4.3 Menu volume

Le menu Volume permet la visualisation des données suivantes :

- Volume corrigé : Volume corrigé de l'offset site à une mise à zéro, il correspond ensuite au volume injecté dans la sonde,
- Volume brut : volume mesuré par le capteur sans traitement particulier,
- Offset : Offset appliqué après une mise à zéro,
- Tension à 650 cm3 : Tension de réglage du capteur,
- Tension à 100 cm3 : Tension de réglage du capteur,
- Tension mesurée : Tension correspondant à la position actuelle du capteur.



Figure 9 : Menu installation du capteur de volume

- BP1 : Aucune action
- BP2 : Aucune action
- BP3 : Demande de mise à zéro du capteur
- > BP4 : Retour au menu précédent

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 14
		Mise à jour : 09/10/2017		De 42
	Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheynet		
		Catégorie : Public	Statut	BPE
	Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		

Suite à une demande de mise à zéro, une confirmation est nécessaire par appui sur l'écran.					
	Volume 0	Vbrut	Offset 0		
	Mis	se à zéro du vo	blume ?		
			X		
			RAZ -	*	
F	igure 10 : Confirmatio	n de la remise a	à zéro du capteur	de volume	
Le vol	ume corrigé est alors i	remis à zéro.			
	Armoire pression	nétrique automatisée	Création : 0	9/12/2016	Page 15
			Mise à jou	r : 09/10/2017	De 42
	Documenta	tion utilisateur	Auteur M	athieu Cheynet	
	Propriété de LIM SA. Re	production ou exploitation	Catégorie	[•] Public Statut : réalable écrite.	BPE



1					
	Terrain	réf. inertie ESSAI	•••		
	Inertie	réf. calibrage ESSAI	•••		
	Calibrage				
			*		
	Figure 12 : Menu de d	choix du type d'essai (références	sélectionnées)		
	Les menus accessibles p	ar la suite servent à paramétrer l	es essais à réaliser.		
3.5.1	Paramétrage d'un essai d	le calibrage			
	Pour un essai de calibraç	je il faut renseigner les paramètre	es de la sonde utilisée :		
	 Type de gaine, Type de sando 				
	 Iype de sonde, Diamètre interne du tube de calibrace 				
	 Diamètre externe de la sonde, 				
	Longueur de la cellule centrale.				
	Sont également à remplir	; les renseignements suivants :			
	 Nom du calibrage, 				

- Dossier,
- Référence du CPV,
- Nom de l'opérateur.

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 17
		Mise à jour : 09/10/2017		De 42
	Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheynet		
		Catégorie : Public	Statut :	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.				

Nom forage	TEST
Dossier	Site00
Type de gaine	Caoutchouc
Type de sonde	
Diam. int. tube Cal	66.00 mm
Diamètre ext. sonde	60.00 mm
Longueur sonde	210.00 mm
Nom Opérateur	
Mode auto	
Enreg. palier 0 bar	OFF
	Menu 🗸

Figure 13 : Menu de paramétrage d'un essai de calibrage

- > BP1 : Déplacement dans la liste vers le haut
- > BP2 : Déplacement dans la liste vers le bas
- > BP3 : Réglage du paramètre sélectionné
- > BP4 : Validation du menu et passage au menu *Mesure*

Voici les paramètres à renseigner pour les 3 types de sondes les plus connus (annexe A.1 de la norme pressiométrique EN ISO 22476-4) :

- Sonde à gaine souple
 - > Type de gaine : caoutchouc ou toile
 - > Type de sonde : G
 - > Diamètre interne du tube de calibrage : 66 mm
 - > Diamètre externe de la sonde : 60 mm
 - > Longueur de la cellule centrale : 210 mm
- Sonde avec tube fendu "courte"
 - > Type de gaine : Tube fendu
 - > Type de sonde : G
 - > Diamètre interne du tube de calibrage : 66 mm
 - Diamètre externe de la sonde : 63 mm
 - > Longueur de la cellule centrale : 210 mm

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 18
		Mise à jour : 09/10/2017		De 42
	Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheynet		
		Catégorie : Public	Statut :	BPE
	Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		

- Sonde avec tube fendu "longue"
 - > Type de gaine : Tube fendu
 - > Type de sonde : G
 - > Diamètre interne du tube de calibrage : 66 mm
 - > Diamètre externe de la sonde : 63 mm
 - > Longueur de la cellule centrale : 370 mm

Les derniers paramètres permettent de régler le déroulement de l'essai :

- Activation ou non du déroulement automatique,
- Enregistrement ou non du palier initial à 0 bar,
- Volume limite de la sonde : volume maximum de liquide que peut contenir la cellule centrale la sonde (paramètre de sécurité pour éviter l'éclatement),
- Pression limite de la sonde : pression maximale que peut supporter la sonde (paramètre de sécurité pour éviter l'éclatement),
- Pression finale : pression finale de l'essai de calibrage,
- Pdi purge surface : pression différentielle que l'on souhaite garder à la surface pendant la purge.

	Menu 🗸
Pdi purge surface	3.00 bar
Pression finale	1.00 bar
Pression limite	50.00 bar
Volume limite	550 cm3
Enreg. palier 0 bar	OFF
Mode auto	ON
Nom Opérateur	
Longueur sonde	210.00 mm
Diamètre ext. sonde	60.00 mm
Diam. int. tube Cal	66.00 mm

Figure 14 : Menu de paramétrage d'un essai de calibrage (suite)

- > BP1 : Déplacement dans la liste vers le haut
- > BP2 : Déplacement dans la liste vers le bas
- > BP3 : Réglage du paramètre sélectionné
- > BP4 : Validation du menu et passage au menu Mesure

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 19
LPM	Mise à jour : 09/10/ Documentation utilisateur Auteur : Mathieu Cl Catégorie : Public	Mise à jour : 09/10/2017	,	De 42
		Auteur : Mathieu Cheynet		
		Catégorie : Public	Statut	BPE
	Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		

Les paramètres dits « limite » entrainent une purge directe du système tandis que ceux dits « finaux » déclenche la purge après enregistrement du palier en cours.

3.5.2 Paramétrage d'un essai d'inertie

Pour un essai d'inertie, en complément des paramètres de renseignement généraux, il est possible de choisir l'activation du mode de déroulement automatique et l'enregistrement du palier à 0 bar. Le volume et la pression limite de la sonde sont également à régler et seront des paramètres de sécurité pour prévenir d'un éclatement de sonde.

Le volume final est renseigné et correspondra au volume de clôture de l'essai. Enfin la pression différentielle de purge est à régler.

Nom forage	TEST
Dossier	Site00
Nom Opérateur	
Mode auto	ON
Enreg. palier 0 bar	OFF
Volume limite	550 cm3
Pression limite	50.00 bar
Volume final	550 cm3
Pdi purge surface	3.00 bar
	Menu 🗸

Figure 15 : Menu de paramétrage d'un essai d'inertie

- > BP1 : Déplacement dans la liste vers le haut
- > BP2 : Déplacement dans la liste vers le bas
- > BP3 : Réglage du paramètre sélectionné
- > BP4 : Validation du menu et passage au menu *Mesure*

Les paramètres dits « limite » entrainent une purge directe du système tandis que ceux dits « finaux » déclenche la purge après enregistrement du palier en cours.

Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 20
	Mise à jour : 09/10/2017		De 42
Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheyne	ynet	
	Catégorie : Public	Statut	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		

3.5.3 Paramétrage d'un essai terrain

Pour les essais terrain, il est nécessaire d'entrer des données sur le mode de réalisation du forage contrôlé :

- Type de foreuse,
- Méthode de forage,
- Diamètre d'outil,
- Fluide de forage.

Nom forage	TEST	
Dossier	Site00	
Nom Opérateur		
Machine de forage		
Methode de forage		
Diamètre outil	100 mm	
Fluide de forage		
Mode auto	ON	
Enreg. palier 0 bar	OFF	
Volume limite	550 cm3	
	Menu 🗸	

Figure 16 : Menu de paramétrage d'un essai terrain

- > BP1 : Déplacement dans la liste vers le haut
- BP2 : Déplacement dans la liste vers le bas
- > BP3 : Réglage du paramètre sélectionné
- > BP4 : Validation du menu et passage au menu Configuration du forage

Les paramètres suivants sont communs :

- Enregistrement ou non du palier à 0 bar,
- Volume limite de la sonde : volume maximum de liquide que peut contenir la cellule centrale la sonde (paramètre de sécurité pour éviter l'éclatement),
- Pression limite de la sonde : pression maximale que peut supporter la sonde (paramètre de sécurité pour éviter l'éclatement),
- Pression finale : pression finale de l'essai terrain,
- Volume final : volume final de l'essai terrain,
- Pression différentielle de purge : pression différentielle que l'on souhaite garder entre les cellules centrale et de garde pendant la purge.



Les paramètres dits « limite » entrainent une purge directe du système tandis que ceux dits « finaux » déclenche la purge après enregistrement du palier en cours.

En mode automatique, s'ajoute un paramètre supplémentaire (Fluage minimum) correspondant au pilotage des modifications des pas de pressions entre les paliers. En effet si le fluage est inférieur à cette valeur sur 3 paliers successifs (de même ΔP), alors le pas de pression passe à la valeur suivante dans la liste (valeur de la liste : 0,25/0,5/1/2/4/5 bars)

Pression finale Pdi purge surface	1.00 bar 3.00 bar	
Volume final	550 cm3	
Fluage limite	7.0 cm3	
Pression limite	50.00 bar	
Volume limite	550 cm3	
Enreg. palier 0 bar)FF
Mode auto	ON	
Fluide de forage		
Diamètre outil	100 mm	

Figure 17 : Menu de paramétrage d'un essai terrain (suite)

- > BP1 : Déplacement dans la liste vers le haut
- > BP2 : Déplacement dans la liste vers le bas
- > BP3 : Réglage du paramètre sélectionné
- > BP4 : Validation du menu et passage au menu Configuration du forage

Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 22
	Mise à jour : 09/10/2017		De 42
Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheyne	et	
	Catégorie : Public	Statut :	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		

Ensuite, un graphique aide à remplir les différents champs concernant la configuration du forage. Les cases à cocher servent à activer ou désactiver la prise en compte des paramètres.

- Hauteur du CPV : Hauteur verticale du CPV entre le bas de l'armoire et l'embouchure du forage ou niveau du sol,
- Niveau nappe : Côte de l'eau dans le trou de forage relative, à l'embouchure et l'axe du forage,
- Base du tubage : Côte de fin du tubage dans le forage, relative à l'embouchure et l'axe du forage,
- Cote de l'essai : Côte du milieu de la sonde, relative à l'embouchure et l'axe du forage ou niveau du sol,
- Début de passe : Côte de début de la passe de forage avant l'essai, relative à l'embouchure et l'axe du forage ou niveau du sol,
- Fin passe : Côte de fin de la passe de forage avant l'essai, relative à l'embouchure et l'axe du forage ou niveau du sol.



Figure 18 : Menu de configuration du forage

- > BP1 : Déplacement dans la liste vers le haut
- > BP2 : Déplacement dans la liste vers le bas
- > BP3 : Réglage du paramètre sélectionné
- > BP4 : Validation du menu et passage au menu *Mesure*

Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 23
	Mise à jour : 09/10/2017		De 42
Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Chey	et	
	Catégorie : Public	Statut :	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		

3.6 MENU MESURE

Le menu *Mesure* est celui dans lequel l'utilisateur peut suivre le déroulement des essais. Il est semblable au menu principal au niveau de l'affichage des différentes données relatives aux pressions et volume.

On y retrouve ainsi en temps réel les valeurs suivantes :

- PR : pression dans la cellule centrale de la sonde,
- PG : pression dans les cellules de garde de la sonde,
- Pdi : pression différentielle calculée, Pdi = PG PR,
- P bouteille : pression de la bouteille d'alimentation en azote,
- Volume : volume d'eau injecté dans la sonde,
- Fluage : calcul du fluage sur le dernier palier effectué,
- N° de palier,
- Type d'essai et profondeur : côte de l'essai en cours,
- Barre de progression représentant le niveau d'eau dans la colonne.





- BP1 : Clôture de l'essai
- BP2 : Lancement de l'essai
- BP3 : Aucune action
- BP4 : Aucune action

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 24
		Mise à jour : 09/10/2017		De 42
	Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheyne	et	
		Catégorie : Public	Statut :	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.				

Un appui sur la case « Pdi » permet d'afficher la pression différentielle théorique calculée selon la configuration du forage. Ces valeurs théoriques, prennent en compte la configuration de l'installation et suivent le tableau suivant, entrant dans le cadre de la norme.

(100)	Profondeur de l'essai	(h o r)	Pdi	théorique
(m)		(bar)		
	0		-1.1	
	1		-1	
	2		-0.9	
	3		-0.8	
	4		-0.7	
	5		-0.6	
	6		-0.5	
	7		-0.4	
	8		-0.3	
	9		-0.2	
	10		-0.1	
	11		0	
	12		0.1	
	13		0.2	
	14		0.3	
	15		0.4	
	16		0.5	
	17		0.6	
	18		0.7	
	19		0.8	
	20		0.9	

Le tableau central affiche les valeurs du palier en cours d'enregistrement. Il est accompagné d'un chronomètre indiquant l'avancement de l'enregistrement (0 à 60s). Un appui sur ce tableau permet la visualisation de l'ensemble des données de l'essai en cours sous forme de tableau puis de courbe.

Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 25
	Mise à jour : 09/10/2017		De 42
Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheyne	et	
	Catégorie : Public	Statut :	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		





Figure 22 : Confirmation de l'arrêt manuel de l'essai

3.7 MENU MAINTENANCE

Le menu *Maintenance* est un menu dans lequel l'opérateur peut effectuer quelques opérations manuelles. Il permet dans un premier temps de déclencher des opérations de purge en cas de besoin.

Ces procédures de purge sont contrôlées par les boutons situés à gauche de l'écran. On y trouve les éléments suivants :

- Purge de Pr et Pg pour vider les circuits d'air et d'eau du système,
- Purge de la chambre intermédiaire,
- Purge du détendeur, à utiliser lorsque l'on veut débrancher la bouteille d'azote.

Un appui sur le bouton fin stoppe la procédure en cours.

Ce menu permet également d'accéder à un écran destiné à contrôler le bon fonctionnement individuel des électrovannes, ainsi qu'un autre assurant la régulation manuelle des pressions du système.

Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 27
	Mise à jour : 09/10/2017		De 42
Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheyne	et	
	Catégorie : Public	Statut :	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		





- > BP2 : Déplacement dans la liste vers le bas
- > BP3 : Appui sur le bouton sélectionné
- > BP4 : Retour au menu principal

La sélection d'une électrovanne et l'appui sur le bouton BP3, entraine la modification de l'état de l'électrovanne. Si l'état initial est « Fermée » alors une fenêtre de confirmation apparait. Si cet état est « Ouverte » alors la fermeture est immédiate.



Figure 25 : Confirmation de l'ouverture d'une électrovanne

A partir de ce menu il est également possible d'accéder à l'écran de diagnostic en le sélectionnant avec le bouton « Menu ».



3.9 MENU REGULATION MANUELLE

Ce menu permet à l'utilisateur de réguler manuellement la pression PR et la pression différentielle.

Pour cela il faut au préalable régler les valeurs maximales du volume et de la pression qui serviront de critère d'arrêt pour la procédure de régulation. Ensuite il suffit d'entrer les valeurs cibles que l'on souhaite atteindre puis de lancer la procédure.



Figure 27 : Menu de régulation manuelle

- > BP1 : Lancement de la purge des pressions Pr et Pg
- BP2 : Départ de la régulation
- > BP3 : Réglage des paramètres
- > BP4 : Retour au menu Maintenance

Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 30
	Mise à jour : 09/10/2017		De 42
Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheyne	et	
	Catégorie : Public	Statut :	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		



L'affichage des résultats se fait ensuite comme suit.



Figure 30 : Résultats du diagnostic

Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 32
	Mise à jour : 09/10/2017		De 42
Documentation utilisateur	Auteur : Mathieu Cheyne	et	
	Catégorie : Public	Statut :	BPE
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans	autorisation préalable écrite.		

4 MISE EN PRATIQUE

4.1 PREPARATION DU MATERIEL

Avant de démarrer un essai pressiométrique, il est nécessaire de préparer le matériel (armoire et sonde). Pour cela des étapes de remplissage des différents éléments puis de mise à zéro des capteurs sont à réaliser.

4.1.1 Remplissage de la colonne d'eau

Le remplissage de la colonne d'eau permet de s'assurer que l'on dispose de réserve suffisante pour le bon déroulement des essais.

Cette opération est à effectuer en se rendant dans le menu Maintenance.



4.1.2 Purge de la sonde

Avant la première utilisation d'une sonde, il est nécessaire de la purger afin de la vider des éventuelles bulles d'air présentes dans le circuit d'eau.

Cette opération est à effectuer en se rendant dans le menu de régulation manuelle de l'écran Maintenance.

• Brancher la sonde • Brancher la bouteille d'azote <u>Mise</u> en • Ouvrir la bouteille place • Ouvrir l'embout de purge de la sonde • Régler les valeurs cibles de Pr et Pdi à 1.5 bars et -1 bar • Régler Vlimite à 550 cm3 et Plimite à 50 bars • Appuyer sur "Play" Procédure • Evacuer les bulles d'air et refermer l'embout de purge de la sonde • Appuyer sur "Pause" • Sortir du menu et appuyer sur "Pr / Pg" pour purger le circuit Clôture A la suite de cette procédure il est nécessaire de procéder à un nouveau remplissage de la colonne comme décrit précédemment. Création : 09/12/2016 Armoire pressiométrique automatisée Page 34 Mise à jour : 09/10/2017 De 42 Auteur : Mathieu Cheynet Documentation utilisateur Statut : BPE Catégorie : Public

Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.

4.1.3 Pré-dilatation de la sonde

Afin de s'assurer du bon remplissage de la sonde, il est intéressant d'effectuer un ou plusieurs remplissages avant la réalisation d'essai. Pour cela il faut injecter un volume proche de 550cm3 d'eau dans le cas d'une sonde courte avec tube fendue ou de 700cm3 pour une sonde longue.

Cette opération est à effectuer en se rendant dans le menu de régulation manuelle de l'écran Maintenance.

Mise en place	 Brancher la sonde Brancher la bouteille d'azote Ouvrir la bouteille
Procédure	 Régler les valeurs cibles de Pr et Pdi aux valeurs souhaitées Régler Vlimite et Plimite aux valeurs finales souhaitées Valider La procédure s'arrête automatiquement une fois V max atteint
Clôture	• Sortir du menu • Appuyer sur "Pr / Pg" pour purger le circuit

4.1.4 Mise à zéro du volume

Après le remplissage de la colonne, l'utilisateur doit effectuer une mise à zéro de la valeur du volume corrigé. Ainsi la valeur du volume corrigé correspondra au volume d'eau réellement injecté dans la sonde, soit initialement 0 cm³.

Cette opération est à réaliser dans le menu *Installation / Essai L.Ménard Auto / Volume*. Sur cet écran un appui sur le bouton de remise à zéro réalise cette action. Le volume affiché sur la fenêtre principale correspond au volume corrigé et est donc également à zéro.

4.1.5 Mise à zéro des capteurs pression

Lorsque l'on constate une variation importante du zéro des capteurs pression (variation supérieure à 0.25 bar), il est nécessaire de procéder à leur correction.

Il faut alors se rendre dans le menu Installation / Essai L.Ménard Auto / Pression.

Cet écran permet la sélection du capteur concerné (en rouge) puis sa remise à zéro par un appui sur le bouton correspondant.

L®M	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 35			
	Documentation utilisateur	Mise à jour : 09/10/2017		De	42		
		Auteur : Mathieu Cheynet					
		Catégorie : Public	Statut : BPE				
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.							

4.2 ESSAI DE CALIBRAGE (DILATATION PROPRE DE L'APPAREILLAGE)

Extrait de la norme NF EN ISO 22476-4, §B.4.2 :

La sonde, dans sa gaine en caoutchouc ou équipée du tube fendu éventuel, doit être introduite dans le tube cylindrique destiné à l'essai de résistance propre de l'appareillage décrit en 4.6.4 et à la Figure B.1. Elle doit être mise en pression par pas, ΔP , de 100 kPa jusqu'à ce que la membrane ou le tube fendu entre en contact avec le tube d'étalonnage. Après cela, dix autres pas équivalents doivent être appliqués jusqu'à la valeur de pression maximale de la sonde. Pendant la deuxième partie de l'essai, chaque palier de pression doit être atteint en moins de 20 s et maintenu pendant 60 s.



- Introduire la sonde dans le tube de calibrage
- Ouvrir la bouteille

Mise en

place

Réglages

Essai

Clôture

- Appuyer sur "Départ"
- Sélectionner "Calibrage"
- Entrer les renseignements généraux
- Activer ou non le mode automatique
- Activer ou non l'enregistrement du palier à 0 bar
- Renseigner les volume et pression limite (Sécurités)
- Entrer la pression finale de l'essai de calibrage
 - Entrer la pression différentielle souhaitée pour la purge
 - Valider
- Appuyer sur le bouton "Play"
- Mode auto : Succession autonome des paliers
- Mode non-auto : Ajustement manuel des pas de pression par un appui sur "ΔP" puis sur "Play"
 - Arrêt et purge automatique à l'atteinte de Vfinal
 - Arrêt manuel à la fin du palier en cours par un appui sur "Stop"
 - Arrêt immédiat par un appui sur "Emergency Stop"

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 36			
	Documentation utilisateur	Mise à jour : 09/10/2017		De 42			
		Auteur : Mathieu Cheynet					
		Catégorie : Public	Statut : BPE				
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.							

4.3 ESSAI D'INERTIE (RESISTANCE PROPRE DE LA SONDE)

Extrait de la norme NF EN ISO 22476-4, §B.4.3 :

La sonde doit être placée à l'air libre, à proximité du dispositif de mesurage de la pression, tel que représenté à la Figure B.3. Elle doit être dilatée dans les mêmes conditions que celles lors de l'essai dans le terrain, avec un pas de pression, Δp , égal à 1/5 de la valeur estimée de la résistance propre de la sonde, Pel. Chaque palier de pression doit être maintenu pendant 60 s. Un volume d'au moins 700 cm3 doit être injecté dans la cellule centrale (550 cm3 pour la sonde courte équipée d'un tube fendu).





<u>Nota :</u>

- Le mode automatique prend en compte les valeurs de fluage des paliers de pression pour ajuster le pas entre les paliers. Il se base sur le paramètre « Fluage min » pour déclencher des augmentations du pas de pression (pour des paliers avec le même pas de pression, si 3 fluages successifs sont inférieurs à ce paramètre alors le pas passe à la valeur supérieure).
- La modification manuelle du pas de pression reste possible par appui sur la fenêtre « ΔP ».
- En mode non-automatique c'est l'opérateur qui gère les modifications du pas de pression en fonction de ses observations.

4.5 SECURITES PROGRAMMEES

L'appareil effectue des vérifications aux différentes étapes de son utilisation pour assurer le bon déroulement de l'essai et pour éviter des sollicitations matérielles trop importantes.

4.5.1 Vérifications continues

Les vérifications continues sont destinées à éviter la dégradation du circuit pneumatique de l'armoire pressiométrique et sont réalisées à tout instant dès le démarrage du système. Elles concernent les pressions des différentes chambres (Intermédiaire, PR, PG) qui doivent rester inférieures à une pression limite de 110 bars.

4.5.2 Vérifications au lancement d'un essai

Les contrôles au lancement d'un essai sont destinés à s'assurer que l'essai souhaité est réalisable. Ainsi le système vérifie avant de démarrer un essai que le volume réel d'eau dans la colonne est supérieur à 700cm³ et que la pression bouteille est supérieure à la pression finale de l'essai majorée de 5 bars.

4.5.3 Vérifications en cours d'essai

En cours d'essai, deux types de vérifications sont actives, celles relatives à la sécurité du matériel et celles pilotant l'arrêt normal de l'essai en cours.

Les contrôles de sécurité s'assurent que les pressions et les volumes restent inférieurs aux valeurs dites « limite de la sonde », définies par l'utilisateur, qui stoppent immédiatement l'essai sans attendre la fin du palier en cours.

Les contrôles de fin d'essai concernent les pressions et volumes dits « finaux », définies par l'utilisateur, qui à leur atteinte déclenchent la clôture de l'essai à la fin du palier en cours.

	Armoire pressiométrique automatisée	Création : 09/12/2016		Page 39		
	Documentation utilisateur	Mise à jour : 09/10/2017		De 42		
		Auteur : Mathieu Cheynet				
		Catégorie : Public	Statut : BPE			
Propriété de LIM SA. Reproduction ou exploitation interdite sans autorisation préalable écrite.						





